

## SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **55.0153.00 / 55.0174.00**

REV. **00** DEL. **04/12/2009** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione Montaggio sostituzione FAP per Fiat 500 , Alfa Romeo MiTo , Fiat Grande Punto

### Fig. 1

Evitare i tre dadi originali (fig.1) per togliere il FAP e tenere da parte la lamiera presente tra le due flange (fig.2);

Unscrew the original nuts (fig.1), remove the FAP and keep aside the sheet (fig.2) between the two flanges;

Dévisser les écrous d'origine du image 1 pour enlever le FAP et conserver la toile entre les deux brides (fig.2);

Desenroscar las tres tuercas originales (imagen 1) para sacar el FAP y guardar la hoja que está entre las dos bridas (imagen 2)

Lockern Sie die originalen Muttern (Bild 1) un den Partikelfilter entnehmen zu können und behalten Sie das Blech zwischen den Flanschen (Bild 2) beiseite;



### Fig. 2

Avvitare il nostro tubo (fig.3) inserendo nuovamente la lamiera forata tra la flangia originale e quella nostra (fig.2);senza si accende la spia.

screw our tube (pic.3) by re-entering the perforated sheet between the original flange and ours (pic.2);without it the pilot light will ignite.

Visser notre tube (img.3),réinsérez le tole perforée entre la bride d'origine et notre (img.2),sans laquelle s'allume le voyant.

Atornillar nuestro tramo (img.3) e inserir de nuevo la hoja perforada entre la brida original y la nuestra (img.2);Sin esta hoja, ¡se encende el indicador!



### Fig. 2

Schrauben Sie unser Rohr (Bild3) auf und fügen Sie erneut das perforierte Blech zwischen dem originalen Flansch und unserem ein,ohne welches die die Kontroll-Leuchte aufleuchtet.

