








SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **18.0551.**

REV. **00** DEL. **18/09/2013** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Mini R55 Clubman One - Cooper**

Fig. 1

-  Dopo aver smontato la marmitta recuperate la staffa originale segnata nell'immagine accanto;
-  After removing the exhaust reuse the original bracket which is shown in the picture.
-  Après avoir enlevé le silencieux réutilisez la patte de fixation montré dans l'image.
-  Después de haber desmontado el escape, recuperar el estribo original, visible en la imagen al lado
-  Nachdem Sie den Dämpfer ausgebaut haben verwenden Sie die abgebildete Halterung wieder.




Fig. 2






-  Avvitare la staffa sul lato destro della vettura ed infine montate i due silenziatori!
-  Screw the bracket on the right side of the car and install the 2 silencer.
-  Vissez la patte de fixation sur le côté droite de la voiture et installez les deux silencieux.
-  Atornillar el estribo en el lado derecho del coche y en fin montar los silenciosos.
-  Schrauben Sie die Halterung auf der rechten Seite des Autos auf und installieren Sie die 2 Dämpfer.



Fig. 3

